
MIDI2CV converter by pete@kvitek.com
cc-by-sa
Rev:A
CV_OUT
CV2LVL
CV1LVL
CV4LVL
CV3LVL
CV level:
left 0+10V
none 0+5V
right-5+5V
Gate level:
top 7.6V
none 10.8V
bottom 5.1V
MCP4922P
LF412
LT1121N
ATMega328P
4504N
LM317L
6N137
1N4004
AVR_ISP
SW1-6
20MHz
LEARN
LED1
LED2
GATE_OUT
MIDI_IN
MIDI_OUT
FB+AD
+15V
-15V